


## EN Couching dual feed foot

With this foot installed on the dual feed attachment (Fig. A-5), the fabric can be smoothly fed when decorative stitching is sewn using yarn, etc.

\* In order to use this foot, a dual feed attachment is required. This attachment has a mechanism that feeds the top fabric while also feeding the bottom fabric. If your machine was not supplied with a dual feed attachment, it may be purchased separately as an optional accessory.



5. Remove the snap-on foot from the dual feed attachment, and then attach the dual feed attachment to the machine. Plug the connector of this attachment into the jack on the back of the machine. (Fig. A-5)

- For details on attaching the dual feed attachment, refer to the instruction manual included with the machine.
- To feed the fabric with the dual feed function, lower the feed dog position lever. (Fig. A-6)
- The rate of fabric being fed using the dual feed attachment can be changed in the settings screen. For details, refer to the instruction manual included with the machine.

6. Pass the yarn through the telescopic thread guide and the yarn guide ① to ②. (Fig. A-7)

**Note**

- Make sure that the yarn does not become entangled as you work.

7. Pass the yarn through the hole in the couching dual feed foot, from top to bottom.

- Use the threader to thread the foot as shown. (Fig. A-8)

8. Attach the couching dual feed foot to the dual feed attachment.

9. Pull out the yarn for about 10cm (4 inches) toward the back of the machine.

10. Press to unlock all keys and buttons.

### B. Sewing Zigzag Couching

1. Select .

2. Measure the width of the yarn and set the stitch width according to the width of the yarn. (Fig. B-1)

**Note**

- Make sure that there are enough width to wrap over the yarn. (Fig. B-2)

3. Rotate the handwheel to set the needle in the sewing start position.

4. Make sure that the yarn passes straight through the slit in the couching dual feed foot, and then lower the presser foot. (Fig. B-3)

5. Set the sewing speed to the medium speed.

6. Press "Start/Stop" button to start sewing.

- While lightly holding down the fabric with both hands, adjust the sewing direction.

**Memo**

- Pivot function can be used when rotating fabric with both hands.
- The marks on this presser foot can be used to check the starting point of sewing and the center of the presser foot. (Fig. B-4)


3. Insert the yarn guide into the hole as shown. (Fig. A-4)

4. Press to lock all keys and buttons.

## DE Plattstickerei-Doppeltransportfuß

Mit diesem Nähfuß am Doppeltransporteinsatz (Abb. A-5) kann der Stoff beim Nähen von Dekorhänen mit Garn usw. gleichmäßig transportiert werden.

Zur Verwendung dieses Nähfußes ist ein Doppeltransporteinsatz erforderlich. Dieser Einsatz verfügt über einen Mechanismus, der den Oberstoff und gleichzeitig auch den Unterstoff transportiert. Wenn die Maschine nicht mit einem Doppeltransporteinsatz ausgestattet ist, kann dieser als optionales Zubehör separat erworben werden.



### VORSICHT

- Wenn Sie Garn verwenden, wird empfohlen, ein Garn mit mittlerer Stärke - Gewicht von 4 (MITTEL ) - zu wählen. Bei Verwendung von extrem dünnen, dicken, ungewöhnlich geformten (flach oder flauschig), oder bei mehrfädigen Garnen, kann es beim Nähen mit dem Doppeltransporteinsatz zu Schwierigkeiten kommen. Verletzungen oder Beschädigungen können die Folge sein.

**Hinweis**

- Dieser Nähfuß kann mit Modellen verwendet werden, die den Doppeltransporteinsatz verwenden.
- Es wird empfohlen, vor dem Nähen an Ihrem Projekt Probestiche auf einem Stoffrest zu nähen.
- Es wird empfohlen, beim Nähen von Stretch- oder leichten Stoffen, grob gewebten Stoffen oder Stoffen, die sich leicht zusammenziehen, ein Stickunterlegvlies zu verwenden.
- Wenn die Nähmaschine nicht über den im folgenden Vorgang verwendeten optionalen Garnrollenständer (Abb. A-2) verfügt, wird empfohlen, dieses Zubehör zu erwerben.
- Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten.

**Inhalt (Abb. A-1)**

Plattstickerei-Doppeltransportfuß (a) 1 St.  
Garnführung (b) 1 St.  
Garn einfädeln (c) 1 St.

**A. Vorbereitung zur Zickzack-Plattstickerei**

1. Bringen Sie den Garnrollenständer an der Maschine an. (Abb. A-2)

- Einzelheiten zum Einsetzen des Garnrollenständers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Garnrollenständers.

2. Entfernen Sie mit dem Griff der Reinigungsborste oder der Spitze des Pfeiltreinigers die Schutzkappe oben links an der Maschine. (Abb. A-3)

- Legen Sie die Schutzkappe so, dass sie nicht verloren geht. Bringen Sie die Schutzkappe nach dem Gebrauch an der Maschine an.

3. Setzen Sie die Garnführung wie gezeigt in die Öffnung ein. (Abb. A-4)

4. Drücken Sie , um alle Tasten zu sperren.

XG3051-001

5. Nehmen Sie den Schnappfuß vom Doppeltransporteinsatz ab und befestigen Sie anschließend den Doppeltransporteinsatz an der Maschine. Verbinden Sie den Stecker des Einsatzes mit der Anschlussbuchse auf der Rückseite der Maschine. (Abb. A-5)

- Einzelheiten zur Befestigung des Doppeltransporteinsatzes finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.
- Um den Stoff mit der Doppeltransportfunktion zu transportieren, senken Sie den Transporteur-Einstellhebel ab. (Abb. A-6)
- Die Geschwindigkeit, mit der der Stoff mit dem Doppeltransporteinsatz transportiert wird, kann im Einstellungsbildschirm geändert werden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.

6. Ziehen Sie das Garn durch die Teleskop-Fadenführung und die Garnführung ① bis ②. (Abb. A-7)

**Hinweis**

- Achten Sie darauf, dass sich das Garn bei der Arbeit nicht verzwickt.

7. Führen Sie das Garn von oben nach unten durch die Öffnung im Plattstickerei-Doppeltransportfuß.

- Verwenden Sie den Einfaller, um den Faden wie gezeigt in den Fuß einzufädeln. (Abb. A-8)

8. Setzen Sie den Plattstickerei-Doppeltransportfuß am Doppeltransporteinsatz ein.

9. Ziehen Sie das Garn etwa 10 cm (4 Zoll) zur Maschinenrückseite heraus.

10. Drücken Sie , um alle Tasten zu entsperren.

**B. Nähen von Zickzack-Plattstickerei**

1. Wählen Sie .

2. Messen Sie die Breite des Garns und stellen Sie die Stichbreite der Garnführung entsprechend ein. (Abb. B-1)

**Hinweis**

- Achten Sie darauf, dass der Zickzackstich für das Garn breit genug ist. (Abb. B-2)

3. Drehen Sie das Handrad, um die Nadel auf die Nähstartposition zu stellen.

4. Stellen Sie sicher, dass das Garn gerade durch den Schlitz im Plattstickerei-Doppeltransportfuß geführt wird und senken Sie dann den Nähfuß. (Abb. B-3)

5. Stellen Sie die Nähgeschwindigkeit auf eine mittlere Geschwindigkeit ein.

6. Drücken Sie die Taste „Start/Stopp“, um mit dem Nähen zu beginnen.

- Führen Sie den Stoff leicht mit beiden Händen und korrigieren Sie dabei die Nährichtung.

**Anmerkung**

- Mit der Drehfunktion können Sie beim Drehen des Stoffes mit beiden Händen verwenden.

• Mit den Markierungen an diesem Nähfuß können der Startpunkt für das Nähen und die Mitte des Nähfußes überprüft werden. (Abb. B-4)

## FR Pied à double entraînement pour fil couché

Couching dual feed foot (a) 1 pc.

Yarn guide (b) 1 pc.

Yarn threader (c) 1 pc.

### A. Prepare for the Zigzag Couching

1. Attach the spool stand to the machine. (Fig. A-2)


- For details on installing the spool stand, refer to the spool stand instruction manual.

2. Using the end of the cleaning brush handle or the point of the seam ripper, remove the protective cap at the top left side of the machine. (Fig. A-3)

- Store the protective cap so that it will not be lost. After use, install the protective cap onto the machine.

3. Insert the yarn guide into the hole as shown. (Fig. A-4)

4. Press to lock all keys and buttons.



4. Appuyez sur afin de verrouiller la totalité des touches et des boutons.

5. Retirez le pied amovible de la fixation de pied à double entraînement, puis fixez cette dernière sur la machine. Branchez la prise de cette fixation dans la fiche située à l'arrière de la machine. (Fig. A-5)

- Pour de plus amples détails sur la mise en place de la fixation de pied à double entraînement, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec la machine.
- Pour entraîner le tissu à l'aide de la fonction de double entraînement, abaissez le levier de position d'entraînement. (Fig. A-6)
- Le débit d'entraînement du tissu à l'aide de la fixation de pied à double entraînement peut être modifié sur l'écran de réglage. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec la machine.

6. Passez le fil dans le guide-fil rétractable et le guide-fil ① puis ②. (Fig. A-7)

**Remarque**

- Veillez à ce que le fil ne s'emmèle pas pendant la couture.

7. Passez le fil dans le trou du pied à double entraînement pour fil couché, de haut en bas.

- À l'aide de l'enfileur, enfiler le pied comme illustré. (Fig. A-8)

8. Fixez le pied à double entraînement pour fil couché sur la fixation de pied à double entraînement.

9. Tirez environ 10 cm (4"pouce) de fil vers l'arrière de la machine.

10. Appuyez sur afin de déverrouiller la totalité des touches et des boutons.

### B. Broderie en points zigzag

1. Sélectionnez .

2. Mesurez la grosseur du fil, puis définissez la largeur du point en fonction. (Fig. B-1)

**Remarque**

- Veillez à prévoir une largeur suffisante pour couvrir toute la largeur du fil. (Fig. B-2)

3. Tournez le volant/la molette pour amener l'aiguille à sa position de départ.

4. Veillez à ce que le fil passe par la fente du pied à double entraînement pour fil couché, puis abaissez le pied-de-biche. (Fig. B-3)

5. Réglez la vitesse de couture sur la vitesse moyenne.

6. Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour commencer à coudre.

- Tout en maintenant légèrement le tissu en place des deux mains, réglez le sens de broderie.

**Mémo**

- La fonction de pivotement est utile lorsque vous tournez le tissu des deux mains.

- Les repères figurant sur ce pied-de-biche peuvent servir à contrôler le point de départ de la couture et le centre du pied-de-biche. (Fig. B-4)

### ■ Contenu (Fig. A-1)

Pied à double entraînement pour fil couché (a) 1 pièce

Guide-fil (b) 1 pièce

Enfileur (c) 1 pièce

### A. Préparation à la broderie en points zigzag



1. Fixez le support de porte-bobine sur la machine. (Fig. A-2)

- Pour de plus amples détails sur l'installation du support de porte-bobine, reportez-vous au manuel d'instructions du support de porte-bobine.


2. Avec l'extrémité du manche de la brosse de nettoyage ou la pointe du découpeur/découd-vite, retirez le capuchon de protection situé en haut à gauche de la machine. (Fig. A-3)

- Rangez le capuchon de protection afin de ne pas le perdre. Après utilisation, remettez le capuchon de protection en place sur la machine.

3. Insérez le guide-fil dans le trou comme illustré. (Fig. A-4)



## NL Couching-voet voor dubbeltransport



Bevestig deze naaivoet aan het dubbeltransport hulpstuk (Fig. A-5) voor het gelijkmatig verwerken van decoratief garen met de couching voet.

\* Deze naaivoet is alleen te gebruiken in combinatie met het dubbeltransport hulpstuk. Dit dubbeltransport hulpstuk heeft een mechanisme dat zowel de bovenste als de onderste stoflaag transporteert. Als bij uw machine geen dubbeltransport hulpstuk is bijgeleverd, kunt u het als optioneel accessoire aankopen.

5. Verwijder de klikvoet van het dubbeltransport hulpstuk en bevestig vervolgens het dubbeltransport hulpstuk aan de machine. Steek de aansluiting van dit hulpstuk in het aansluitpunt op de achterkant van de machine. (Fig. A-5)

Meer bijzonderheden over het bevestigen van het dubbeltransport hulpstuk vindt u in de gebruiksaanwijzing bij de machine.


\* Als u de stof wilt doorvoeren met de functie dubbeltransport, zet u de positiehendel omlaag. (Fig. A-6)

\* De snelheid waarop de stof wordt getransporteerd met het dubbeltransport hulpstuk kunt u wijzigen in het instellingenscherm. Meer bijzonderheden vindt u in de gebruiksaanwijzing bij de machine.

## IT Piedino doppio trasporto per couching

Questo piedino, installato sull'accessorio doppio trasporto (Fig. A-5), consente di trasportare uniformemente il tessuto quando si cucino punti decorativi utilizzando filati.

\* Per utilizzare questo piedino è necessario un accessorio doppio trasporto. Questo accessorio presenta un meccanismo che trasporta il tessuto superiore trasportando contemporaneamente anche il tessuto inferiore. Se l'accessorio doppio trasporto non è compreso nella dotazione della macchina, è possibile acquistarlo separatamente come accessorio opzionale.



### ATTENZIONE

\* Quando si utilizzano filati, si consiglia di utilizzare filati di peso 4 (MEDIO (4)). Se il filato è estremamente sottile o spesso, presenta forme insolite (piatto o di peluche), o si utilizzando filati con più fili, si rischiano risultati di rifinitura non ottimali, oppure lesioni personali o danni, cucendo con l'accessorio doppio trasporto.

5. Rimuovere il piedino con inserimento a scatto dall'accessorio doppio trasporto, quindi montare l'accessorio doppio trasporto sulla macchina. Inserire il connettore di questo accessorio nella presa sul lato posteriore della macchina. (Fig. A-5)

- Per informazioni sul montaggio dell'accessorio doppio trasporto, consultare il manuale di istruzioni fornito in dotazione con la macchina.
- Per trasportare il tessuto con la funzione doppio trasporto, abbassare la leva della posizione della griffa di trasporto. (Fig. A-6)
- È possibile modificare la velocità di trasporto del tessuto con l'accessorio doppio trasporto nella schermata delle impostazioni. Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito in dotazione con la macchina.

6. Inserire il filato nel guidafilo telescopico e nella guida per filato da ① a ②. (Fig. A-7)

**Nota**

• Controllare che il filato non si ingarbugli mentre si lavora.

7. Infilare il filato nel foro del piedino doppio trasporto per couching, dall'alto verso il basso.

- Utilizzare l'infilatore per infilare il piedino come illustrato. (Fig. A-8)

8. Montare il piedino doppio trasporto per couching sull'accessorio doppio trasporto.

9. Estrarre circa 10 cm (4 in) di filato verso la parte posteriore della macchina.

10. Premere per sbloccare tutti i tasti e i pulsanti.

### Cucitura del couching a zig-zag

1. Selezionare .

2. Misurare la larghezza del filato e impostare la larghezza del punto in base alla larghezza del filato. (Fig. B-1)

**Nota**

• Verificare che la larghezza sia sufficiente per incrociarsi al filato. (Fig. B-2)

3. Ruotare il volantino per impostare l'ago nella posizione di avvio cucitura.

4. Controllare che il filato si inserisca direttamente nella fessura del piedino doppio trasporto per couching e abbassare il piedino premistoffa. (Fig. B-3)

5. Impostare la velocità di cucitura sulla velocità media.

6. Premere il pulsante "Avvio/Stop" per iniziare a cucire.

- Tenendo leggermente abbassato il tessuto con entrambe le mani, regolare la direzione di cucitura.

**Promemoria**

• È possibile utilizzare la funzione di rotazione sugli angoli quando si ruota il tessuto con entrambe le mani.


• I segni su questo piedino premistoffa possono essere utilizzati per controllare il punto di avvio della cucitura e il centro del piedino premistoffa. (Fig. B-4)

4. Premere per bloccare tutti i tasti e i pulsanti.

## ES Pie para cordones de avance doble

Con este pie instalado en la unidad de avance doble (Fig. A-5), la tela puede avanzar suavemente cuando se cosen puntadas decorativas utilizando hilo, etc.

- \* Para utilizar este pie, se necesita una unidad de avance doble. Esta unidad dispone de un mecanismo que hace avanzar la tela superior, a la vez que también avanza la tela inferior. Si su máquina no dispone de una unidad de avance doble, puede adquirirlo por separado como un accesorio opcional.



### PRECAUCIÓN

- Si utilizar hilo, es recomendable seleccionar uno de calibre 4 (MEDIO (4)). Si el hilo es extremadamente fino o grueso, si tiene una forma poco habitual (plano o peludo), o si utiliza varias hebras de hilo, es posible que no se consigan los acabados deseados o incluso que se sufran lesiones o daños cosiendo con la unidad de avance doble.

**Nota**

- Este pie prensatela puede utilizarse con los modelos que permiten utilizar una unidad de avance doble.
- Recomendamos coser puntadas de prueba en un retal de tela antes de coser el proyecto.
- Recomendamos utilizar un material estabilizador cuando se cosan tejidos elásticos o ligeros, muy trenzados o que se encogen fácilmente.
- Si su máquina de coser no incluye el soporte de carretes opcional (Fig. A-2) utilizado en el procedimiento siguiente, le recomendamos que lo adquiera.
- Las especificaciones de este producto pueden sufrir cambios sin previo aviso.

### ■ Contenido (Fig. A-1)

Pie para cordones de avance doble (a) 1 ud.  
Guía de hilos (b) 1 ud.  
Enhebrador del hilo (c) 1 ud.

### A. Prepararse para coser cordones en zigzag

1. Coloque el soporte de carretes en la máquina. (Fig. A-2)

- Para más detalles acerca de cómo instalar el soporte de carretes, consulte el Manual de instrucciones.

2. Utilizando el extremo del asa del cepillo de limpieza o la punta del abrojales, retire la tapa protectora del lado izquierdo superior de la máquina. (Fig. A-3)

- Guarde la tapa protectora para evitar extraviarla. Despues de su uso, coloque la tapa protectora en la máquina.

3. Inserte la guía del hilo en el orificio de la forma mostrada. (Fig. A-4)

4. Pulse para desbloquear todas las teclas y los botones.

5. Retire el pie a presión de la unidad de avance doble y luego coloque dicha unidad en la máquina. Conecte el conector de esta unidad al jack de la parte posterior de la máquina. (Fig. A-5)

- Si desea más información acerca de cómo colocar la unidad de avance doble, consulte el Manual de instrucciones que se incluye con la máquina.
- Para hacer avanzar la tela con la función de avance doble, baje la palanca de posición de los dientes de arrastre. (Fig. A-6)
- La cantidad de tela que avanza utilizando la unidad de avance doble puede cambiarse en la pantalla de configuración. Para más detalles, consulte el Manual de instrucciones incluido con la máquina.

6. Pase el hilo por la guía del hilo telescopica y por la guia del hilo ① a ②. (Fig. A-7)

**Nota**

- Procure que el hilo no se enrede durante la operación.

7. Pase el hilo por el orificio del pie para cordones de avance doble, en sentido descendente.

- Utilice el enhebrador para enhebrar el pie de la forma mostrada. (Fig. A-8)

8. Coloque el pie para cordones de avance doble en la unidad de avance doble.

9. Tire del hilo unos 10 cm (4 pulgadas) hacia la parte posterior de la máquina.

10. Pulse para desbloquear todas las teclas y botones.

### B. Coser cordones en zigzag

1. Seleccione .

2. Mida la anchura del hilo y utilice este valor para establecer la anchura de la puntada. (Fig. B-1)

**Nota**

- Compruebe que la anchura sea la suficiente como para envolver el hilo. (Fig. B-2)







3. Gire el volante para ajustar la aguja en la posición de inicio de costura.

4. Compruebe que el hilo pasa directamente por la ranura del pie para cordones de avance doble y luego baje el pie prensatela. (Fig. B-3)

5. Seleccione la velocidad media para la costura.

6. Pulse el botón de "inicio/parar" para comenzar a coser.

- Sujete ligeramente la tela con ambas manos.
- Puede utilizar las marcas de este pie prensatela para comprobar el punto de inicio de la costura y el centro de dicho pie. (Fig. B-4)



4. Presione para bloquear todas as teclas e botões.

5. Remova o calcador de encaixe do acessório de alimentação dupla e, em seguida, fixe o acessório de alimentação dupla à máquina. Conecte o plugue deste acessório na tomada na parte traseira da máquina. (Fig. A-5)

- Para saber detalhes sobre como conectar o acessório de alimentação dupla, consulte o manual de instruções que acompanha sua máquina.
- Para alimentar o tecido com a função de alimentação dupla, abaixe a alavanca de posição dos dentes impelentes. (Fig. A-6)
- A velocidade da alimentação do tecido utilizando o acessório de alimentação dupla pode ser alterada na tela de configurações. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha sua máquina.

6. Passe o fio têxtil pela guia telescopica da linha e pela guia do fio ① para ②. (Fig. A-7)

**Nota**

• Certifique-se de que o fio não ficará emaranhado durante o trabalho.

7. Passe o fio pelo orificio do calcador de alimentação dupla de ponto passamanes, de cima para baixo.

- Use o passador para passar o fio no calcador conforme exibido na imagem. (Fig. A-8)

8. Fixe o calcador de alimentação dupla de ponto passamanes ao acessório de alimentação dupla.

9. Puxe aproximadamente 10 cm (4 polegadas) do fio em direção à parte traseira da máquina.

10. Pressione para desbloquear todas as teclas e botões.

### B. Costurando ponto passamanes em zigue-zague

1. Selezionare .

2. Meça a largura do fio têxtil e configure a largura do ponto de acordo com a largura do fio. (Fig. B-1)

**Nota**

• Certifique-se de que a largura é suficiente para envolver o fio têxtil. (Fig. B-2)

3. Gire o volante para colocar a agulha na posição de iniciar a costura.

4. Certifique-se de que o fio passe reto pela fenda no calcador de alimentação dupla de ponto passamanes e, em seguida, abaixe o calcador. (Fig. B-3)

5. Ajuste a velocidade de costura para a posição média.

6. Premere o botão "Iniciar/Parar" para começar a costurar.

- Segurando suavemente o tecido para baixo com as duas mãos, ajuste a direção da costura.

**Lembrete**


- A função pivô pode ser utilizada ao girar o tecido com as duas mãos.
- As marcas deste calcador podem ser utilizadas para verificar o ponto inicial da costura e o centro do calcador. (Fig. B-4)

3. Insira a guia do fio têxtil no orifício, conforme a figura. (Fig. A-4)

## RU Лапка для верхнего транспортера для шитья толстой нитью

Когда эта лапка установлена на верхний транспортер (Рис. А-5), ткань равномерно подается при выполнении декоративных строчек с использованием толстой нити и т. п.

\* Чтобы использовать эту лапку, требуется верхний транспортер. В этом устройстве имеется механизм, который обеспечивает подачу верхней ткани с одновременной подачей нижней ткани. Если к вашей машине не прилагается верхний транспортер, его можно приобрести отдельно.



4. Нажмите , чтобы заблокировать все кнопки и клавиши.

5. Снимите съемную лапку с верхнего транспортера и установите ее на машину. Вставьте разъем верхнего транспортера в гнездо на задней стороне машины. (Рис. А-5)

- Инструкции по подключению верхнего транспортера см. в руководстве пользователя, прилагаемом к машине.
- Чтобы использовать функцию двойной подачи ткани, поверните вниз переключатель положения верхнего транспортера. (Рис. А-6)
- Скорость подачи ткани при использовании верхнего транспортера можно изменять на экране настроек. Подробнее см. в руководстве пользователя, прилагаемом к вашей машине.

6. Проведите толстую нить через телескопический нитенаправитель и направляющую для толстой нити (от ① к ②). (Рис. А-7)

**Примечание**

- Во время работы проверяйте, что толстая нить не запуталась.

7. Проденьте толстую нить через отверстие в лапке для верхнего транспортера для шитья толстой нити (по направлению сверху вниз).

- Для заправки нити в лапку используйте вдеватель, как показано на рисунке. (Рис. А-8)

8. Установите лапку для верхнего транспортера для шитья толстой нити на верхний транспортер.

9. Вытяните толстую нить примерно на 10 см по направлению к задней части машины.

10. Нажмите , чтобы разблокировать все кнопки и клавиши.

### B. Пришивание толстой нити зигзагом

1. Выберите .

2. Измерьте диаметр толстой нити и установите ширину строчек в соответствии с этим диаметром. (Рис. B-1)

**Примечание**

- Выбранная ширина должна быть достаточной для захвата толстой нити. (Рис. B-2)