



Español



Index și instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni de siguranță.....	2-3
În cutie	4
Prezentare generală	5
Instrucțiuni de utilizare	6-9
Întrebări frecvente și declarație de conformitate	10-11

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată. Îndepărtați toate ambalajele înainte de a utiliza dispozitivul. Dispozitivul este destinat utilizării casnice. Dacă este utilizat într-un mod necorespunzător sau în o manieră diferită de cea descrisă în acest manual, producătorul nu își asumă nicio răspundere, iar garanția este nulă.

Nu trageți de cablul de alimentare al aparatului pentru a deconecta dispozitivul. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu este utilizat.

Dispozitivul trebuie utilizat pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură. Asigurați-vă că tava termorezistentă a presei de transfer se află, de asemenea, pe un suport stabil, plat și termorezistent.

suprafață rezistentă.

Dispozitivul nu este potrivit pentru persoanele a căror integritate fizică sau mentală sau ale căror capacități de percepție sunt limitate sau pentru persoanele cu cunoștințe și experiență insuficiente.

Acest produs nu este potrivit pentru copii. Asigurați-vă că dispozitivul nu este potrivit pentru joacă. Asigurați-vă că dispozitivul și fișa de alimentare nu sunt la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare sau nu s-a răcit (aprox. 1 oră după utilizare).

Nu utilizați dispozitivul dacă acesta prezintă semne vizibile

Instrucțiuni de siguranță

deteriorat, a fost scăpat sau nu funcționează conform destinației.

Verificați dacă ștecherul și cablul de alimentare sunt deteriorate sau ațritate înainte de utilizarea aparatului. Rulați complet cablul de alimentare înainte de a conecta aparatul la priză. Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau surse de căldură. De asemenea, evitați contactul dintre cablu și suprafața de presare a aparatului. Dacă fișa de alimentare sau cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie reparat înainte de utilizare.

Nu deschideți dispozitivul sau alte componente (inclusiv fișa și cablul de alimentare). Reparațiile pot fi efectuate numai de ateliere autorizate.

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.

Suprafața de presare a dispozitivului poate atinge temperaturi foarte ridicate: Nu o atingeți!

Lăsați dispozitivul să se răcească complet înainte de a-l depozita (aprox. 1 oră după utilizare).

Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare!

Sfat: Păstrați cartonul original. Presa de transfer este protejată în mod optim și permite un transport sigur în caz de garanție.

Acest dispozitiv conține materii prime care pot fi reciclate. Vă rugăm să eliminați acest dispozitiv într-un mod ecologic la un punct de colectare din orașul sau municipalitatea dumneavoastră.



Simbol
de
pericol
general

Pericol din
cauza
suprafețelor
fierbinți

Pericol de
vânătaii



WEEE-Reg.No.
DE72497967



Conserveți
cablul de
alimentare

În cutie



1 x plottiX ixpress Mini 2 1 x

Tavă rezistentă la căldură

1 x Manual de utilizare

Dimensiunea produsului: 111 x 68 x 123mm (LxLxH)

Dimensiunea plăcii de încălzire: 6

x 10cm Puterea produsului:

700W Tensiunea produsului:

220V-230V



Prezentare generală



Buton de alimentare ON/OFF

Pentru pornirea și oprirea presei termice iXpress Mini 2.

Temp-Button

Pentru setarea temperaturii transmisiei și schimbarea afișajului temperaturii la Fahrenheit sau Celsius.

Afișaj digital

Afișează temperatura curentă a suprafeței de presare sau temperatura de transfer setată (intermitentă).

Suprafață de presare neaderentă

Oferă căldură uscată și uniformă pentru transferuri fără erori. Cu strat antiaderent pentru netezime și durabilitate suplimentare.



Tavă rezistentă la căldură

Spațiu de depozitare pentru presa termică iXpress Mini 2 atunci când nu o utilizați sau când mașina se încălzește.

Instrucțiuni de utilizare

(1)



Așezați presa pe tava rezistentă la căldură.

(2)



Introduceți fișa de alimentare în priză.

Asigurați-vă că tensiunea de rețea a prizei corespunde cu tensiunea specificată a iXpress Mini 2.



Notă:

Deconectați dispozitivul de la priză atunci când nu îl utilizați.



Apăsați butonul de alimentare ON/OFF pentru a porni presa. Se aude un semnal sonor, iar simbolurile butonului de alimentare ON/OFF și ale butonului Temp încep să se aprindă în roșu. Afișajul digital arată acum temperatura curentă a suprafeței presei.

Instrucțiuni de utilizare



Pentru a seta temperatura dorită a transmisiei, apăsați butonul Temp. Temperatura de transmisie setată în prezent începe să clipească pe afișajul digital. Apăsați acum Temp-Button în mod repetat până când se afișează temperatura dorită.

atururi:

100 / 125 / 130 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 170 / 185 / 205°C

Atenție: Dacă aici sunt afișate alte valori, presa dvs. termică afișează temperatura în Fah- renheit în loc de Celsius. Dacă doriți să schimbați afișajul în Celsius, apăsați tasta Temp timp de 8 secunde. De îndată ce un "C" pentru Celsius se aprinde pe afișajul digital, ați schimbat cu succes temperatura afișată.

Așteptați 3 secunde pentru a salva automat temperatura de transfer selectată. Afișajul digital arată din nou temperatura curentă a suprafeței de presare.

Imediat ce temperatura de transfer setată este atinsă, un semnal sonor sună de trei ori, iar simbolul Temp-Button se aprinde în verde.



Avertisment:

Vă rugăm să rețineți că presa de transfer se încălzește în funcție temperatura setată. Risc de arsuri prin atingere.

Instrucțiuni de utilizare



Dacă doriți să presați un material textil, vă rugăm să-l presați în prealabil timp de 3-5 secunde pentru a elimina ridurile și umezeala. Asigurați-vă că materialul textil este așezat pe o bază adecvată, de exemplu pe un covoraș de silicon pentru prese de transfer.



Poziționați desenul care urmează să fie transferat pe suprafața dorită.



Acum apăsați iXpress Mini 2 pe desenul dvs. - Pentru a presiunea, puneți ambele mâini una peste alta presa termică și aplecați-vă ușor asupra dispozitivului.

Vă rugăm să rețineți că, în funcție de producător, temperatura și timpul de presare pot varia.

Instrucțiuni de utilizare



Așezați iXpress Mini 2 înapoi pe tava rezistentă la căldură. Apăsăți butonul de alimentare ON/OFF pentru a opri presa. Imediat ce semnalul sonor sună de două ori și toate afișajele sunt stinse, presa este oprită.

Atenție: Dacă nu utilizați iXpress Mini 2 pentru mai mult de 10 minute, acesta se oprește automat.



Notă:

Deconectați dispozitivul de la priză atunci când nu îl utilizați.



Aveți nevoie de ajutor?

Puteți găsi temperaturile și timpii de presare pentru toate foliile de călcat plottix pe:

www.plottix.de/en/help/

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

■ Care sunt sfaturile pentru transferuri reușite cu presa de transfer iXpress Mini 2?

Trei lucruri sunt importante pentru transferuri perfecte care durează:

1. O suprafață fermă, uniformă. Insulele de bucătărie, blaturile sau mesele rezistente funcționează bine. Scândurile de călcat și mesele din plastic nu sunt suficient de rezistente pentru transferuri reușite. De asemenea sugerăm utilizarea covorașului nostru din silicon.
2. Utilizați setările recomandate pentru materialul iron-on și materialul de bază pe care le utilizați.
3. Asigurați-vă că aplicați o presiune fermă în timpul transferului.

■ Am urmat instrucțiunile, dar fierul meu de călcat nu s-a lipit. Ce s-a întâmplat? Cum îl fac să meargă?

Cele mai frecvente motive pentru care imaginile dvs. nu se lipesc:

1. Presa nu a făcut contact complet cu materialul de bază. Acest lucru se poate întâmpla din cauza cusăturilor, a fermoarelor sau a oricărui alt lucru care vă va face să nu aveți o suprafață uniformă.
2. Verificați dacă mașina dvs. este setată la setările recomandate.
3. Asigurați-vă că ați ales timpul de presare recomandat. Dacă setările sunt corecte, apăsați partea din față și din spate a materialului cu căldură timp de încă 10-15 secunde.

■ Temperatura presei termice scade atunci când folosesc. Este ceva în neregulă cu presa mea? Temperatura presei poate fluctua pentru scurt timp după încălzire atunci când este așezată pe materialul de bază. Acest lucru se datorează diferenței de temperatură dintre placa încălzită și materialul de bază. Nu vă faceți griji, presa termică va reveni rapid la setarea selectată.

■ Dispozitivul meu se tot oprește și trebuie să îl pornesc din nou. De ce?



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Aceasta este funcția de siguranță de oprire automată a preseii de transfer iXpress Mini 2. După 10 minute de inactivitate, presa se va opri automat.

Cum pot schimba afișajul temperaturii de la Fahrenheit la Celsius?

Pentru a schimba afișajul temperaturii de la Fahrenheit la Celsius, apăsați butonul Temp timp de 8 secunde. Odată ce afișajul digital arată un "C" pentru Celsius, ați schimbat cu succes afișajul temperaturii.

Oferiți garanție pentru presa de transfer iXpress Mini 2?

Da, oferim o garanție de doi ani pentru presa de transfer. Dacă aveți întrebări legate de produsele noastre, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. specializat.

Declarația de conformitate (numai pentru Europa și Turcia)

Noi, medacom GmbH - R.-Samesreuther-Straße 25, 35510 Butzbach, Germania declarăm prin prezenta că acest produs este în conformitate cu toate directivele relevante și aplicabile în Comunitatea Europeană.



www.plotix.de
plotix

Verschluss 07/2024

medacom GmbH - R.-Samesreuther Str. 25 - 35510 Butzbach - Germania
Made in China